

Fettkissen

Benutzung

Nehmen Sie etwa einen Eßlöffel des RCBS Hülsenschmiermittels, und reiben Sie das Fettkissen gut ein. Rollen Sie anschließend die gereinigten Hülsen über das Fettkissen, ohne dabei die Schulter der Hülsen einzufetten. Denken Sie daran: zuviel Hülsenfett ist die Hauptursache für Beschädigungen an Hülsen beim Rekalibrieren.

Um die Innenseite des Hülsenhalses einer Flaschenhülse zu reinigen und zu ölen: Nehmen Sie eine Hülsenhalsbürste und rollen Sie sie leicht über das Fettkissen, so daß die Bürste gerade ein bißchen Hülsenfett aufnehmen kann. Anschließend ölen Sie damit die Innenseite des Hülsenhalses ein. Zuviel Hülsenfett kann die Wirksamkeit des Pulvers und des Zündhütchens beeinträchtigen. Benutzen Sie eine saubere, nicht eingefettete Hülsenhalsbürste, um abgebranntes Pulver von der Innenseite einer zylindrischen Hülsen zu entfernen.

Reinigen Sie die Hülsen von dem Hülsenfett, nachdem Sie diese rekalibriert oder umgeformt haben. Wenn das Fettkissen nicht benutzt wird verschließen Sie das Fettkissen mit der Abdeckung, damit kein Staub oder sonstiger Schmutz auf das Fettkissen kommt. Falls das Kissen doch einmal schmutzig geworden ist, nehmen Sie es heraus und reinigen Sie es in einem Reiniger. Nachdem Sie es gereinigt haben, fetten Sie das Kissen bitte wieder so ein, wie es oben beschrieben worden ist.